

Manuel d'utilisation du propriétaire

HARMONY

ROBINET AVEC COMMANDE NUMÉRIQUE



Avertissement

Une installation et/ou une utilisation incorrectes peuvent annuler votre garantie.

Veuillez protéger votre investissement!

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL




Table des matières

Consignes de sécurité	p.3 et 4
Nom et fonctions des pièces	p.5 et 6
Accessoires <small>(nécessaires pour l'installation du robinet)</small>	p.6
Comment installer le robinet	p.7 à 10
Comment l'utiliser	p.11 à 14

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Lisez les recommandations ci-dessous avant d'installer l'ioniseur

NE FAITES PAS DE RÉPARATION VOUS-MÊME! Tenter de le faire annulera votre garantie!
Contactez le centre de service si la machine tombe en panne.



NE JAMAIS toucher le cordon d'alimentation avec les mains humides
- Cela peut provoquer un **CHOC** électrique!
La fiche d'alimentation doit être correctement insérée dans la prise
- Cela peut provoquer un **CHOC** électrique ou un **INCENDIE!**



Protégez votre machine des températures glaciales et de la lumière directe du soleil.



N'UTILISEZ PAS votre machine à des tensions autres que celles spécifiées.
NE BRANCHEZ PAS votre machine là où elle dépassera la valeur nominale de la prise ou du câblage électrique. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des dommages.



NE PAS faire couler d'eau chaude dans votre machine.
NE PAS nettoyer en y versant de l'eau ou en vaporisant la machine.



Débranchez votre appareil si vous prévoyez ne pas l'utiliser pendant une période prolongée ou éteignez l'interrupteur d'alimentation principal à l'arrière de l'appareil.
Le remplacement du filtre peut être nécessaire.



N'essayez **PAS** de réparer l'appareil vous-même!
Assurez-vous d'utiliser votre machine uniquement avec de l'eau potable adaptée à la consommation humaine.



Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez le service client, si l'appareil émet des bruits étranges ou inhabituels.

Précautions concernant le liquide réactif pH



NE PAS exposer le réactif de mesure du pH à une chaleur extrême, à des flammes ou au feu. Il est combustible.



Ne buvez pas le liquide réactif pH, ne le mettez pas dans les yeux ou ne l'appliquez pas sur le corps. Si le liquide est ingéré, faites immédiatement vomir et appelez un médecin. Si le liquide pénètre dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau froide, consulter un médecin.



Assurez-vous de garder le liquide de réactif pH bien fermé et hors de la portée des enfants.

Quelques conseils utiles



NE PAS stocker l'eau alcaline dans des récipients en acier inoxydable, en bronze ou en aluminium. Le verre ou la céramique sont les meilleurs pour stocker votre eau alcaline, mais vous pouvez également utiliser un récipient en plastique de haute qualité.

Essayez toujours de garder votre eau stockée fraîche et à l'abri de la lumière directe du soleil.

Il est préférable d'utiliser la machine à tout les jours.

Conservez l'emballage dans lequel votre machine à été livrée. Il sera utile si votre machine doit être transportée.



Si vous utilisez votre machine en aval d'un système d'osmose inverse ou si vous utilisez de l'eau par osmose inverse dans votre maison, une reminéralisation de l'eau sera nécessaire.

Nom et fonctions des pièces

Robinet



Affichage



Alcaline



Acide



Filtrée



Accessoires (nécessaires pour l'installation du robinet)



MISE EN GARDE

Exigence du produit:

La pression de l'eau doit être maintenue à un taux constant, lorsque la pression de l'eau est trop basse, l'eau ne peut pas circuler à travers l'unité.


■ Accessoires



Robinet



Grand raccord d'eau alcaline



Petit raccord d'eau acide



Adaptateur de sortie d'eau alcaline



Clé hexagonale



Eau alcaline
Adaptateur de sortie
(Taille du trou : 5/16")

Connecter au capuchon supérieur de l'ioniseur pour l'installation du robinet.

Comment installer le robinet


Pour connecter le robinet

Tous les raccords sont des raccords instantanés. Pour attacher les tuyaux à n'importe quel raccord, insérez l'extrémité du tuyau dans le raccord. Tirez pour vérifier la connexion, vous ne devriez pas être en mesure de retirer le tuyau. Pour libérer le tuyau du raccord, vous devez pousser l'anneau à ressort qui dépasse de l'extrémité du raccord tout en retirant le tuyau.

AVERTISSEMENT


Une installation incorrecte peut annuler votre garantie.
Une installation professionnelle est recommandée.

- 1 Utilisez les outils appropriés pour créer un trou de 1.14" (29 mm) de diamètre à l'endroit où vous installerez le robinet. Assurez-vous que l'emplacement du robinet permettra aux deux becs d'atteindre l'évier. Centrez correctement le robinet dans le trou par dessus le joint d'étanchéité.






- 2 Une fois centré, fixez le robinet au comptoir en serrant l'écrou circulaire sous le comptoir jusqu'à ce que le robinet soit sécurisé et suffisamment étanche.

Écrou circulaire



- 3 Une fois le robinet fixé, connectez-le au raccord avec un tuyau blanc de 5/16" pour l'eau alcaline. Connectez-le également avec un tuyau rouge de 1/4" pour l'eau acide. Bien vérifier si les tuyaux ont été insérés correctement.






- 4 Placez l'ioniseur dans un endroit approprié sous votre évier.
- 5 Connectez le tuyau rouge d'eau acide 1/4" au petit raccord sur le tuyau acide s'étendant du robinet à la sortie d'eau acide en dessous de l'ioniseur. Tirez fermement pour vérifier la connexion. Vous ne devriez pas pouvoir retirer le tuyau.
- 6 Branchez le tuyau blanc d'eau alcaline de 5/16" fixé au raccord du robinet à la sortie d'eau alcaline au dessus de l'ioniseur. Tirez fermement pour vérifier la connexion. Vous ne devriez pas être en mesure de retirer le tuyau.
- 7 Connectez l'inverseur entre le tuyau d'eau du robinet existant.
- 8 Installez le préfiltre à poussière au milieu d'un tuyau de 1/4" avec la flèche pointée vers l'ioniseur. Connectez le tuyau de 1/4" avec préfiltre à poussière à l'entrée d'eau du robinet au bas de l'ioniseur. Tirez fermement pour vérifier la connexion, vous ne devriez pas être en mesure de retirer le tuyau.

- 9 Joignez le fil du robinet au fil de connexion (harnais).
Branchez le cordon du connecteur dans le port du connecteur sur le dessus de l'ioniseur.
- 10 Branchez le cordon d'alimentation dans une prise appropriée.
- 11 Assurez-vous que la prise dans laquelle vous branchez votre ioniseur est toujours sous tension.
Vous devez utiliser une prise non commutée sous l'évier où vous installez l'ioniseur.
L'alimentation de l'ioniseur doit toujours être activée.

Fonctionnement initial

- 1 Tournez le bouton d'alimentation sur la position «ON» à l'arrière de l'ioniseur.
- Le bouton d'alimentation doit TOUJOURS être allumé.
- 2 Approvisionnement en eau
Fournir de l'eau en ouvrant la vanne d'alimentation en eau.
- 3 Démarrez le débit d'eau dans votre ioniseur.
- Appuyez sur le bouton sur le dessus de votre robinet pour démarrer le débit d'eau.



NOTE ↓

- L'eau peut initialement sortir décolorée (pâle à gris charbon) à cause des particules de carbone dans le nouveau filtre.
- Ceci n'est pas nocif et est typique de tous les filtres à charbon. Laisser l'eau couler pendant 2-3 minutes en mode «filtré» et cela éliminera toute la poussière de carbone.

Comment l'utiliser

Pour sélectionner l'eau alcaline

- 1 Lorsque l'eau coule dans votre robinet, vous pouvez alors :
- 2 Appuyez sur le bouton «ALCALINE» pour sélectionner le réglage souhaité entre 1 et 4. L'eau alcaline sortira du bec supérieur.

NOTE

Votre ioniseur «se souviendra» toujours du dernier réglage utilisé.
Si la sélection précédente était le niveau alcalin 1, lorsque vous démarrez le flux dans l'ioniseur la prochaine fois que vous l'utiliserez, il traitera automatiquement au niveau alcalin 1.

- 3 Pour sélectionner un niveau différent, appuyez sur le bouton «ALCALINE» pour passer au niveau suivant jusqu'à ce que le niveau de réglage souhaité soit atteint. Le nombre changera en conséquence.



Niveaux d'eau alcaline

Les niveaux de pH varieront toujours avec différentes sources d'eau.



Pour sélectionner l'eau acide

NOTE L'eau acide n'est pas à boire **NE PAS BOIRE**

- 1 Lorsque l'eau coule dans votre robinet, vous pouvez alors :
- 2 Appuyez sur le bouton «ACIDE» pour sélectionner le réglage souhaité de 1 à 4. L'eau acide sortira du bec supérieur.

NOTE

Votre ioniseur «se souviendra» toujours du dernier réglage utilisé.

Si la sélection précédente était Acidic Level 1, lorsque vous commencerez à circuler dans l'ioniseur la prochaine fois que vous utiliserez l'ioniseur, il traitera automatiquement au niveau d'acide 1.

- 3 Pour sélectionner un niveau différent, appuyez sur le bouton «ACIDE» pour passer au niveau suivant jusqu'à ce que le niveau de réglage souhaité soit atteint. Le nombre orange changera en conséquence.



ou



Niveaux d'eau acide

Les niveaux de pH varieront toujours avec différentes sources d'eau.



Acide 1



Acide 2




Acide 3



Acide 4


Pour sélectionner de l'eau filtrée uniquement

Lorsque l'eau coule dans votre robinet, appuyez sur le bouton «FILTRÉ» uniquement.
Le panneau d'affichage affichera un symbole vert.
L'eau filtrée sortira du bec supérieur.



Comment couper le débit d'eau de votre ioniseur


Quand l'eau coule dans votre robinet, appuyez sur le bouton d'accueil.




Comment régler votre heure individuelle



Comment régler votre volume individuel



Comment paramétrer votre post-nettoyage individuel



MÉMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

HARMONY

ROBINET AVEC COMMANDE NUMÉRIQUE

WWW.AQUAO.CA

1-877-TANGUAY (1-877-826-4829)

514-856-3716

VENTES@AQUAO.CA